

两次下拍放料

1. 右键追加两次下拍放料工具，双击打开选择参数设置对框。



2. 选择位置来源通道
3. 输入位置 A 与位置 B 对应的处理工具组号
4. 机械手或模组带着产品移动到拍照位 1/2，点击拾取基准 A/B
5. 机械手或模组带着产品移动到放料位，点击拾取放料基准
6. 设置好后点击更新完成两次下拍放料工具创建

